


## Anschlussbeispiel für Impulsvervielfacher IPV4:


### Impulsvervielfältigung - Impulsverlängerung IPV4



### Einstellung der Ausgangsimpulslänge T (Drehschalter an der Geräterückseite)

<b>S1</b>  <b>S2</b> 	<b>Schalterstellung:</b> S2 : A = 10 ms x S1 ( 1 - 9 ) S2 : B = 100 ms x S1 ( 1 - 9 ) S2 : C = 1 s x S1 ( 1 - 9 ) S2 : D = 10 s x S1 ( 1 - 9 )	<b>Beispiele:</b> T = 10 ms : S2=A S1=1 T = 200 ms : S2=B S1=2 T = 5 s : S2=C S1=5 T = 90 s : S2=D S1=9
--	--	---

### Mögliche Eingangsbeschaltungen



### Mögliche Ausgangsbeschaltungen

